



Parmak İzi Şifre Kullanım Talimatı

1. Açmak için:

2. Fabrika ayarı kullanıcı kodu 123456, fabrika ayarı yönetim kodu 888888. Fabrika da kayıtlı parmak izi yoktur. Bu nedenle herhangi bir parmak izi yeni bir kilit açabilir. Fabrika ayarı kilit açma modu, kodu veya parmak izi ile yapılır. Phantom şifre fonksiyonu sağlanır. Bu fonksiyon doğru kodu girmeden önce veya sonra herhangi bir sayı girmenizi sağlar.

A. **Parmak iziyle açmak için:** Parmağınızı bir süre okuyucunun üzerine koyun, kilidin açıldığını gösteren iki bip sesi duyulur.

B. **Koda göre op en için:** Avuç içi ile ekrana dokununuz, ardından kodunuzu girin ve onaylamak için "#" tuşuna basın, kilidin açıldığını gösteren iki bip sesi duyulur.

C. **Kod artı parmak izi ile açmak için:** Avuç içi ile ekrana dokununuz, ardından kodunuzu girin ve onaylamak için "#" tuşuna basın. İki bip sesi duyduktan sonra, parmağınızı bir süre okuyucuya koyun, kilidin açıldığını gösteren iki bip sesi çıkacaktır.

3. Kilitlemek için:

A. **Parmak iziyle kilitlemek için:** Doğru parmağınızı okuyucuya bir süre koyun, kilit otomatik olarak kilitletir.

B. **"#" tuşuna basarak kilitlemek için:** ekrana avuç içi ile dokununuz, ardından "#" tuşuna basın, kilit otomatik olarak kilitlelenecektir.

4. Parmak izlerini kaydetmek için (toplam 100 parmak izi eklenebilir):

A. Kırmızı düğmeye basın, ışık maviye döner.

B. Parmağınızı bir süre okuyucunun üzerine koyun, bir bip sesi duyduğunda, parmağınızı alın.

C. B adımı tekrarlayın, toplam 6 kez, ışık yeşile döner, şimdi parmak izi başarıyla kaydedilmiştir.

Lütfen dikkat: okuyucunun iyi çalıştığından emin olmak için kayıt olmak için aynı parmağın farklı bölümlerini kullanın.

5. Parmak izlerini ve recover'ı fabrika ayarı durumuna silmek için:

Bu işlem, sistemi fabrika ayarı durumuna geri döndürür.

Kırmızı düğmeye 4 saniye basın, bir bip sesi duyulur, düğmeyi bırakın, şimdi işlemin başarıyla yapıldığını gösteren 2 bip sesi duyduğunuzda tüm parmak izleri silinmiş olacak ve kullanıcı kodu 123456 ve yönetim kodu 888888 olarak fabrika ayarlarına dönmüş olacaktır. (güvenliğiniz için lütfen bu kilidi kullanmadan önce tüm parmak izlerini silin)

6. Kullanıcı kodunu deęiřtirmek için:

- Ekrana avucunuzla dokununuz, bir bip sesi duyulana kadar "*" tuřuna basmaya devam edin.
- Eski kullanıcı kodunu girin, onaylamak için "#" tuřuna basın. Eski kullanıcı kodunun doęru olduęunu gösteren iki bip sesi duyulur.
- Yeni kullanıcı kodunuzu girin (6 ila 12 basamaklı), onaylamak için "#" tuřuna basın, iki bip sesi duyulduğunda, kodu tekrar girin ve m'yi confir etmek için "#" tuřuna basın, kullanıcı kodunun başarıyla deęiřtirildięini gösteren iki bip sesi duyulur.

7. Yönetim kodunu deęiřtirmek için:

- Ekrana avucunuzla dokununuz, bir bip sesi duyulana kadar "*" tuřuna basmaya devam edin.
- Eski yönetim kodunu girin, onaylamak için "#" tuřuna basın, eski yönetim kodunun doęru olduęunu gösteren iki bip sesi duyulur.
- Yeni yönetim kodunuzu (6 ila 12 basamaklı) girin. Onaylamak için "#" tuřuna basın, iki bip sesi duyulur. Kodu tekrar girin ve onaylamak için "#" tuřuna basın. Yönetim kodunun başarıyla deęiřtirildięini gösteren iki bip sesi duyulur.

8. C için kilit açma modunu askıya alın:

İki açma yöntemi vardır: kod veya parmak izi, kod artı parmak izi.

- Ekrana avuç içi ile dokununuz ve 2 saniye boyunca "*" tuřuna basın bir bip sesi duyulur.
- "1" tuřuna basın, ardından onaylamak için "#" tuřuna basın.
- Mevcut mod parmak izi veya kod modu ise, kodunuzu nput ve onaylamak için "#" tuřuna basın. Modun kod artı parmak izi moduna deęiřtirildięini gösteren 2 bip sesi çıkarır.
- Geçerli mod parmak izi artı kod modu ise, kodunuzu girin ve onaylamak için "#" tuřuna basın. Ardından iki bip sesi çıkarana kadar parmaęınızı okuyucunun üzerine koyun, řimdi mod kod veya parmak izi moduna deęiřtirildi.

9. Lütfen dikkat:

- Düşük pil durumunda, açıldıktan sonra üç bip sesi duyulur, lütfen pilleri mümkün olan en kısa sürede deęiřtirin.
- Titreřimli zil uyarı işlevini etkinleřtirmek için: kilitledikten sonra "#" tuřuna basın.
- Buzzer, kodla üç kez ardışık yanlış deneme veya parmak izi ile beř kez ardışık yanlış deneme durumunda bir dakika boyunca uyarır. Bu süre zarfında doęru bir kod veya parmak izi girilirse alarm durur.